

エアリーナ清掃

使用後は、掃除しよう

エアリーナは、筒の中に高圧エアを入れて、ホコリを外に吹き飛ばす

蓋には、上下があります

上
下

灯火器類

OK

ウインカー

尾灯 (反射板)

ウインカー

ヘッドライト

作業機装着時の後方からの見え方を確認

薄暗い時間に、後方の車からトラクタが目視できるか確認

ブレーキペダルの左右の遊び

左右の遊びが違つと、連結時に片ブレーキになるよ

エンジンオイル交換

初回 50 時間、2 回目以降 100 ~ 200 時間ごとに交換

ミッションオイル交換

初回 50 時間、2 回目以降 400 時間ごとに交換

525h

オイル交換してる？

規定量を守って入れてね

交換時間を直接書く

※詳細はトラクター付属取扱説明書を確認

グリス注油

古いグリスと砂ホコリを新しいグリスで押し出して清掃

グリスニツル

グリスニツル

バッテリー

外す $\ominus \rightarrow \oplus$

付ける $\oplus \rightarrow \ominus$

メンテナンスフリーでなければ、液量の確認補充を定期的に行う

トラクター

農うさぎ YO 安全!

整備中や下車する時にはエンジンオフ

防錆と凍結防止のクラーント液使用

すぐ、つまるね

作業中でもエンジン止めてゴミ除去しよう

雑草種子の綿毛などが詰まるのでこまめに取り除きましょう

ラジエーター前の網

ラジエーターキャップ

ラジエーターフィン

砂が大量に入っている

こりや、冷えないね

農 USAGI YO! ANZEN

ユニバーサルジョイントのグリス

壊れると精神的ダメージ大きいよ

うわー

軸にもグリス塗布

グリスニツル

グリスニツル

カバーとチェーンも点検

ロータリのオイル

チェーンケース内のオイル

オイルギア

チェーンの伸びは異音でチェック

異音と振動

異音や振動を感じたら使用を即時中止

チェーンケース保護カバーの摩耗点検

ラジエーターキャップ

バナネやゴムの劣化点検定期的に交換しよう

ラジエーターキャップ

ラジエーターフィン

高圧エアでラジエーターの砂ホコリを吹き飛ばして清掃しよう

ラジエーターキャップ

ネジの増し締め

点検と同時に、緩んでいるネジをレンチで増し締め、トルクレンチの仕上げは、トルクレンチ

ネジは手を怪我しないように引く方向に回す

オイル・燃料漏れ

液体が漏れていないか倉庫の床を見る

難しい整備は、専門家にまわてる!

携帯燃料タンク

初見でも種類を間違えないように表記してね

軽油

灯油

ガソリン

トラクタは、タンク内の結露防止のため夕方給油で満タンにしよう

タイヤ空気圧

100kPa (1 kgf/cm²) 後輪

200kPa (2 kgf/cm²) 前輪

季節の変わり目や作業によっても空気圧を調整しよう

大体の基準値だよ、フロントロータ付きなど説明書を確認しよう